

Värmeisolererat skåp till Eyespray ögondusch

Art. nr: 10050



Duschen aktiveras när luckan öppnas och fälls ned.
I skåpet finns två sprayburkar apterade som var och en innehåller en buffrad steril koksaltlösning.
Spoltidens längd är mer än 15 min.
Efter att duschen är aktiverad är båda händerna fria att hålla isär ögonlocken för att ge en så effektiv spolning av ögon och ansikte som möjligt.
Kräver ingen skyddsblandare för temperering av spolvätskan.
Skåpet innehåller ett värme element samt termostat som ger en temperatur i skåpet på 25-30 grader.